

VERBRAUCHSMATERIAL

Umgang mit Kartuschen



Die Farbkartusche basiert auf einer Alkoholbasis. Deshalb sollten folgende Punkte bei der Anwendung berücksichtigt werden:

1. Handling	2. Lagerung	3. Anzahl Drucke je Kartusche
<p>Das Einsetzen der Farbkartuschen: Der einfachste Weg zum Wechsel der Kartuschen besteht darin, das Codiergerät vom Luftnetz mittels Handschiebeventil zu trennen. Der Druckkopf ist dadurch sehr leicht aus der Kartusche zu schwenken.</p> <p>Entnehmen Sie nun den Kartuschenhalter aus dem Codiergerät und drücken die verbrauchte Kartusche aus der Halterung.</p> <p>Entfernen sie von der neuen Kartusche die Verschlussfolie, indem Sie die Folie herunterreißen und mit einem scharfen Messer den Innenrand der Kartusche von Folienresten reinigen.</p> <p>Drücken Sie die neue Kartusche in den Halter und setzen diesen wieder in das Codiergerät ein.</p>	<p>Entfernen Sie bitte am Ende eines Arbeitstages oder vor einer längeren Pause (1 - 2 Std.) die Kartusche aus dem Kartuschenhalter.</p> <p>Verschließen Sie die Kartusche mit einem Klebeband vollständig an der Oberseite (offener Teil der Kartusche) und legen Sie die Kartusche mit dem nun verschlossenen Teil nach unten auf eine ebene Fläche.</p> <p>Ein Wiederverwenden der Kartusche bei Beginn der nächsten Produktion oder nach einer längeren Pause ist nun problemlos, da ein vorzeitiges austrocknen so verhindert wird.</p> <p>Für weitere Informationen steht Ihnen die Bein Helmut GmbH selbstverständlich gerne zur Verfügung.</p>	<p>Hier kommt es darauf an wie viel Text gedruckt wird, doch als Richtwert folgendes Beispiel:</p> <p>Text mit Datum 12.12.2018, Umgebung ca. bei 10° C, es können ca. 5.000 Drucke gemacht werden.</p> <p>Es kommt hier natürlich auf die Taktleistung der Maschine an.</p>